



DYNAMIK & KRAFT

Maschinen und Werkzeuge für
Gartenkultur und Landschaftspflege
Spezialgeräte für Weinbau
und Sonderkulturen

Adapterbolzen - Anwendungstabelle für Fadenkopf

933- mit Metallkopf

932- mit Metallkopf groß

Fadenkopf Art.ikel-Nr.:	Modell	Gewinde	Adapterbolzen Artikel-Nr.:	
	TIGER			
933-00	T4.3-T5.2 / T4.5-T5.6	10x1,25	LGI	98330
933-01	TD-2 / TD-5	8x1,25	LGI	98130
	DOLMAR			
933-04	MS3300-4000-4500-4010-4510	12x1,5	LGI	98430
	ECHO			
933-00	Standart	10x1,25	LGI	98330
	EFCO			
933-02	Standart	8x1,25	LGA	98030
	HUSQVARNA			
933-05	24R	7x1,00	LGA	97360
933-07	Standart	12x1,75	LGI	97830
933-00	232, 225, 322, 325, 32R	10x1,25	LGI	98330
	KOMATSU-ZENOAH			
933-05	BC220 / BC221 / 2200DL	7x1,00	LGA	97630
933-02	BC431DWM / 432FWM	8x1,25	LGA	98030
933-03	BC254A/340/341 / BK345/435/530 BK346/436/531 / FBC22/26 BC431FWM/532DWM / BC4300	10x1,25	LGA	98230
	OLEOMAC			
933-02	Standart	8x1,25	LGA	98030
	STIHL			
933-02	FS50/51/60/61/65/80/90	8x1,25	LGA	98030
933-06	FS36/40/44/48/52/55/56/62/66/ 74/76/76R/81/88/86/96/106/108 FR106/108-FS74	10x1,0	LGI	97730
933-04	FS08/20/150/180/200/280/280K 353AV/360/410/420 / FS250/400/450	12x1,5	LGI	98430
	SOLO			
933-04	124-126-128-134-137-140-141	12x1,5	LGI	98430
933-00	100-130-014-119-400-136	10x1,25	LGI	98330

TIGER-Motorgerräte
KOMATSU-ZENOAH
ARS-Sägen und -Scheren
TIGER-Werkzeuge

e-Mail: tiger-pabst@t-online.de

TIGER GmbH
Vogesenstraße 8
D-79346 Endingen
Telefon 07642/930505
Telefax 07642/930506
www.tiger-pabst.de

Geschäftsführer
Gotthard Pabst
HRB 459 K
ID-Nr. DE 167696530

Bankverbindung
Sparkasse Freiburg
BLZ 680 501 01
Konto-Nr. 2 094 519

Guide list for head adaptors

ALKO	LT250C	8 x 1.25 LHM
	MS400, 106146	10 x 1.25 LHF
	106389, 106144, 106436, 106145	8 x 1.25 LHF
ARIMITSU	ACC15, ACC17, ACD-17, ACD18, ACE30, ACZEK, AM-16D, AM-24, AM-24D, AM-31, AM-31K, AM-31KL, AM40, AM50	8 x 1.25 LHM
ALPINA	170, 180, 190, 200	8 x 1.25 LHM
	VIP21, VIP25, VIP30, VIP34, VIP34D, VIP34F, VIP42, VIP35F, VIP52, VIP52D, VIP52F, VIP42D, VIP42F	8 x 1.25 LHF
	210, 220	10 x 1.25 LHF
BLUEBIRD	SBC23E, 27E, NBC31EA, NBC38E, M47, M54	10 x 1.00 LHF
DOLMAR	BC250, LT250, BC330, BC400, SD330, BC250, PRO370, PRO400, MS3300/4000/4500	10 x 1.25 LHM
	BC337, BC377, NB26, NB03, NB04, NB31, NB40, MS3500, NB40, NB411, NB50, NB351, BD330, C250, LT-250	10 x 1.00 LHF
	BC225, C225, LT225, MS220, MS2300, MS2600, MS3100, LT154, NB, NB01F, NB02, NB16F, NB211, NBF171, NB26/31, LT225, LT255, NB2, NB271, MS-250, MS3200, MS5200, MS2810	8 x 1.25 LHF
	MS340, BC-12, BC-210, BC-212, MS5250, BC210, BC212, MS-30C, MS30U	10 x 1.25 LHF
	MS3300, MS4000, MS4500, MS3310, MS-4010, MS-4510	12 x 1.50 LHF
	NB231AU, NB231A, NB23F, NB171, LT250	8 x 1.25 RHF
	LT210	10 x 1.25 RHF
ECHO	SRM2300L, 2300U, SRM2090L, 2090U, SRM250EL, ARM400A, RM460, RMA2530, SRA2190, 250EU, SRM310, 310U, RM380, SRM302BDX, SRM3800, SRM4600, SRM2450L, 2450U, SRM3500, SRM3550, SRM2510, RM460, SRA2190, RMA2530, SRM2600L, 2600U, SRM3150L, 3150U, SRM343SL, CLS4600, GT2400, RM310, SRM2010L, 140, 160AE, 190, 200, 200BE, 250/EU, 300, 302, 310/U, 400, 402, 500, 501, 3150U, 3800, 4600, SRM300, RMA2530, SRM140DA, SRM1500, SRM1501, SRM200BE, SRM200CE, SRM200DA, SRM200DB, SRM2010, SRM2200, SRM2201, SRM2301, SRM2500, SRM2501, SRM2502, SRM3000, SRM3001, SRM300AE, SRM300E, SRM3010, SRM400AE, SRM400BE, SRM402DE, SRM3800, 2010, 2300, 2090, 2090U, 2510, 3500, 2190, 2530, SRM-2450L, 2500, 2501, 2502, 250EL, 2510, 2600L, 3010, SRM-2455, 2015, 2455, 315SL, 360, 2655, 400, 5000	10 x 1.25 LHF
	ST160AE, 500, 501, 210AE, 2300/U, 2450U, 2510, 2530, 2600U	10 x 1.25 RHF
	CLS4600, CLS5800, CLS5810	12 x 1.75 LHF
EFCO	200 Series -200, 2201C, 260/D, 2601C, 2601CVA, 261/A, 300 Series 300A/AIC, 301, 310, 350, 400 Series 400/AIC, 400A, 410, 450, 460/AVS,	8 x 1.25 LHM
	8060, 8100, 8200, 8250R, STARK26TR	8 x 1.25 LHF
	8250RL, 8220IC, 8260IC, STARK26IC, 8250/C/ICD, 8300NEW, 8250ICD, 8250ICNEW, 8350/IC, 8400/IC, 8460/IC, 8530/IC, 8550BOSS, 8355, 8405, 8465, 8535	8 x 1.25 LHM
HOMELITE	TM523	7 x 1.00 LHM
	BCH - 20, 24 2D, 32C, 33, 33B, 33DI, 33TO	8 x 1.25 LHM
	HBC30, -30B, 38, 40, HK- 14, 18, 24, 28, 33, 38, PCB3800, 3600E, PLT3400, ST155, 175C, 185C, 285C, 385C, ST485, ST485C	8 x 1.25 LHF
	ST360, ST385, SXD20, TK518, NBA524, PMB522, TXD508	8 x 1.25 LHM
	BCH38, BCH40, BCH48, PBC3800, PBC4000	10 x 1.25 LHF
	NBA524, PMB522, TXD508	10 x 1.25 LHM
HONDA	UH41, SXD-25HE	8 x 1.25 LHM
	UMK422LTE/UT4E/LT4E	10 x 1.25 LHF
HUSQVARNA	24R (before 1987)	7 x 1.00 LHM
	265RX, 250RX, 245RX, 135R, 132RD, 132LD, 125R, 25R, 125RD, 125LD, 125RB, 132RL, 245R, 125L, 132L, 125RJ, 125RJD, 26R, 235R, 32L, 120L, 225L, 225LD, 227R	12 x 1.75 LHM
	232L, 232LCAT, 32R, 225RJ, 225R, RD, 232R, 232RCAT, 322L, 325LX/XT, 325RJX, 322RJ, 325RX/RXT	10 x 1.25 LHF
	235RCA, 240R, 240RBD, 250RX, 245R, 245RX, 265RX, 140R, 165R, 244R, 244GX, 36R, 39R, 16R, 18RL, 22RL, 240RJ, 142RB, 152RB, 252RX	12 x 1.75 LHF
	Mondo MEGA, Mondo Maxi	3/8" x .24 LHF
	26L	3/8" x .24 RHF
	16R, 25R - before 1987	8 x 1.25 LHM
IKRA	BT1045	8 x 1.25 LHM

BRUSHCUTTERS ACCESSORIES

Guide list for head adaptors

ISEKI SHINDAIWA	DYB190, DYB191	3/8"x.24" RHM
	DYB251, DYB252, DYB254, DYB261, DYB262, DYB321, DYB322	8 x 1.25 LHM
	DYB351, DYB453, DYB354, DYB454	10 x 1.25 LHM
	DYB201, DYB202, DYB231, DYB232	7 x 1.00 LHM
	IC12, ICD13, IC15, IC16, IC17, IC18, ICD13, K16, K17, K18	9 x 1.25 LHF
	IAX180, 190, 250, 350, 400, 500	8 x 1.25 LHF
JONSERED	G25RD	8 x 1.25 LHF
	300, 400, LR200/B/L, LR260B/L	8 x 1.25 LHM
	BP40 Combi, BR400/450, GR26Combi, GR26D/L, GR32L/CAT, GR44, GT21/22/24, RS44, BP2040C, GR3032D/L	10 x 1.25 LHF
	GR32D/CAT, GR36/CAT, GR41/50, R38/45, RS30/38/40/45, RS51PRO, RS52, GR2036, BP2052, BP240C	12 x 1.75 LHF
	G25RD	8 x 1.25 LHF
KAAZ	V20	7 x 1.00 LHM
	K10, K20, K2020, K2Q, K2Q20, K30, KLQ, KOP20B, KPQ/20, KQ, KQP20, KQT130, KT12, RQ20, U10, V15/18/25, VP15/20, VS220/230/250, VX230/260	8 x 1.25 LHF
	KQ20, V10	8 x 1.25 RHF
	410, J40/BD/HD, J400/GX, JLKT200, JLQT200, JQ40/50, JQG4K, JQT200, K40D/BD, KQ30/NE, KT10, KT18/1S/30, KW30NE, JQT200, K40D/BD, KQ30/NE, KT10/18/1S/30, KW30NE, RQ30/40, RX350/351L, TI70,240/410, V190/35/40, V420/520, VNX540, VRX360/440/540, VX221/251C/360/360S, VX440	10 x 1.25 LHF
KOMATSU ZENOAH	BC220DL, BC221DL, BC17, BC23, BC32	7 x 1.00 LHM
	BC2300DL	8 x 1.00 LHF
	BC254A, BC260DM/DUM, BC260DM, BC340DWM/FW, BC341DWH, BC431DWM, BC432FWM, BCD20, BCF01, BK345FL, BK435FL, BK530DL	8 x 1.25 LHM
	BC431FWM, BC531DWM, BC532DWM, BK531DL, FBC22, FBC26	10 x 1.25 LHM
MC CULLOCH	BP30AV, DELTA, MS33/40, S'MAC30AV, TD2400/3300/4000	8 x 1.25 LHM
	MAC22/23/30/38	8 x 1.25 LHF
	MAC17/25	8 x 1.25 RHF
	100A, 90/A, 95A, 99A, EB3, MAC80/90/95A, PS1/2/3/4/5, SEB4, SM100, SMAC30AV, SMAV38AV	10 x 1.25 LHF
	TD2100, MAC32, MAC37	10 x 1.25 LHM
	MAC60A, MAC80A	10 x 1.25 RHF
	SUPERMAC26, MAC30A, 30AV, PRATER30, EUROPA92/35A, EUROPA, MS24, MS52, PROMAC38AV, BP38AV, WINDSORKIT26, VERSAILLES38, BP26AV, BP35AV	10 x 1.50 LHM
	MAC85A, MAC90A, MAC95A, SMAC30AV, SMAC38AV	10 x 1.25 LHF
MAKITA	60, 60A, 70, 80, 95, EB2	3/8" x.24 RHF
	RBC230, RBC260, RBC310, RBC410, RBK410, RBC525	8 x 1.25 LHM
	DBC3300, DBC4000, DBC4000C	12 x 1.50 LHF
	MARUNAKA	BC180/181DX, BC200/240DX, TM2/21/24DX/F3L
BT181DX		8 x 1.25 RHF
G13K		10 x 1.25 LHF
BC480DX, G3/5, GL3K, T240DX/F53/L		10 x 1.25 LHM
TM33DX/F43L, TM33DX/F43, T200DX/F43L, T200DX/F43, TM33JX/F404L, T200JX/F404L, BC330DX, BC400DX, BK404FX		10 x 1.50 LHF
MARUYAMA	BC184/C, BC220DE, BC230/241/326/330/402/480, BC331BK, MB100/250/300/400/500	8 x 1.25 LHM
	32, 35	10 x 1.25 LHM
	23	10 x 1.50 LHF
	BC200C, BC260/H, MC260/S	10 x 1.25 LHF
OLEOMAC	TR60E, TR101E, 720, SPARTA26TR, 725B,	8 x 1.25 LHF
	725BL, 722/726S, SPARTA26S, SPARTA26, 725S/T/D, 730S/T, 735S/T, 740S/T, 746S/T, 735S/T, 755MASTER, 435/440/446/453BP	8 x 1.25 LHM
PARTNER	B400	10 x 1.00 LHF
	200, 203, 205, B250C, B250V(before1987), T250, B323, B325	10 x 1.25 LHF
	B370, B380, B180, B440, B450, B405, B250C/V, B250U, B450G, B450/C, B265J, B405	12 x 1.75 LHF
	T221, T321, B322	8 x 1.00 LHF

Guide list for head adaptors

POULAN	150, 200, 2620, 800, 900	10 x 1,50 LHF
ROBIN	NB30K, NBR30/40	8 x 1.25 LHM
	IVBK411, NB02, NB16F, NB211, NB26, NB281A, NB31/AU, NB351, NBA231, NBK411, NBT415, IVBF231, NB231, NB23F, NBF171, NBF231	8 x 1.25 LHF
	IVB50L, NB03/4, NB411L, NB50L	10 x 1.00 LHF
RYOBI	180KS/S, 3318, REK285BP	8 x 1.25 LHM
	RD1605, RD2414, RD3818	8 x 1.25 LHF
	RD5224, RD5225, RSB2801, RSH1100	10 x 1.25 LHM
	RD260	10 x 1.50 LHF
	RD330, RD430, RD520	12 x 1.75 LHF
SHINDAIWA	C20/230, LT18/20, T18/20/A, T230/XR, T23E, T35	7 x 1.00 LHM
	BP35/45, C23/25/27, C250, F20, R2025/35F, T25/27/250, T260/270/350, YARDWARE220	8 x 1.25 LHM
	B35/40/45, BP35, C35, RC35/45, F18	10 x 1.25 LHM
STIHL	FS50, FS51, FS60, FS61, FS65, FS80E, FS90AVE	8 x 1.25 LHM
	FS44, FS52, FS56, FS66, FS86, FR106, FS74, FS74R, FE55, FS36, FS88, FR108, FS40, FS76, FS76R, FS106, FS108, FS48, FS52, FS62, FS81, FS96,	10 x 1.00 LHF
	FS160, FS220, FS55/R, FS25-4/R, FS65-4/R, FS80R, FS85/R/RT	10 x 1.50 LHF
	420, FS08, FS150/180, FS20, FS200, FS280/K, FS353AV, FS360, FS410, FS420, FR350/450, FS350/450/400K/450K, FS400/L, FS500, FS550	12 x 1.50 LHF
SOLO	FS125, S200, S300	8 x 1.25 LHF
	123, 125, Multimot	10 x 1.00 LHF
	100, 130S, 014, 119, 400, FS135, FS136, S100, S400	10 x 1.25 LHF
	115, 118	10 x 1.25 RHF
	124, 126, 127, 128, 130, 134, 137, 140, 141	12 x 1.50 LHF
TAS TANAKA	AST250/5000/7000, SUM250, SUM301/321/321E/351/400, SUM421/500/7000, TBC16/160/162/20/2000, SUM205/215/220/2200, TBC225-255, TCB23/232/2507250DH/262/265/265SDH/262, TBC265, TBC265SDH/30/300/322/355/37/373/4000/422/422BDH, TBC4500/500/5000/500DH/501/202, TBC300SDH/355DH, TST218, TUM220, TUM250	8 x 1.25 LHM
	SUM3	10 x 1.25 LHF
	TBC16, AST5000, TBC5000, TBC4000	8 x 1.25 RHF
XENOAH	BC17, BC23, BC32	7 x 1.00 LHM
	BCF01, BCD20, BC260	8 x 1.25 LHM
	FBC26, FBC22	10 x 1.25 LHM